

Owner's Manual

USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) to Dual SATA Dock/Cloning Station

Model: U439-002-CG2

Español 8 • Français 14

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.
You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$100 value!
www.tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Dual SATA docking station allows connection of two 2.5" or 3.5" SATA I, II or III hard drives from a computer's USB-C or Thunderbolt 3 port
- Quickly access a hard drive's content without time-consuming internal installation
- One-touch offline cloning duplicates one hard drive onto another without needing to connect to a host computer
- Cloning status displays via LED progress bar
- Supports USB 3.1 Gen 2 data transfer rates up to 10 Gbps
- UASP (USB Attached SCSI Protocol)* provides up to 70% faster performance when connected to a UASP-enabled host controller
- Backward compatible with SuperSpeed USB 3.0 and High Speed USB 2.0 standards
- Accepts 2.5" and 3.5" hard drives up to 10 TB**

*Requires UASP-enabled host controller. UASP is supported by Windows 8 and later, Mac OS X 10.8 and later, and Linux.

**Will work with larger hard drives as they become available.

Package Contents

- U439-002-CG2
- USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) Device Cable, USB-C (M/M) – 3 ft.
- External Power Supply (Input: 100-240V, 50/60 Hz, 1.5A; Output: 12V 3A)
- Owner's Manual

System Requirements

- (x2) 2.5" or 3.5" SATA Hard Drive
- Computer with an available USB port. A USB Type-C 3.1 Gen 2 port is required to achieve maximum data transfer speeds.

Note: The offline cloning function will not work if the U439-002-CG2 is connected to a computer. For more information, see **Offline Cloning Instructions**.

Docking Station Instructions

Notes:

- Hard drives are sensitive to static electricity and must be handled properly to prevent data loss. Always handle your hard drive with caution. Wear an anti-static strap (Tripp Lite model: P999-000) when transporting it, or touch a grounded metal surface to discharge yourself of static electricity prior to handling the drive.
- If your SATA hard drive has not been formatted, you will first need to format it using your computer's Disk Management utility.

- 1.** Connect the included power supply to the unit and plug it into a Tripp Lite Surge Protector, Power Distribution Unit (PDU), or Uninterruptible Power Supply (UPS).
- 2.** Insert your 2.5" or 3.5" SATA hard drive into an available bay on the docking station. Make sure the drive is securely seated on the SATA connector. Repeat this step to connect an additional hard drive.
- 3.** Connect the included USB 3.1 Gen 2 cable between your computer and the docking station.
- 4.** Turn on power to the docking station using the ON/OFF button on the back of the unit. The red "Power" LED will illuminate to indicate power is being received. The red LEDs for drive bays A and B will illuminate to indicate a hard drive is connected to the corresponding port and recognized by the computer.

Offline Cloning Instructions

Notes:

- *Make sure there is no USB connection between the U439-002-CG2 and a computer. The offline cloning function will not work if the U439-002-CG2 is connected to a computer.*
 - *If your SATA hard drive has not been formatted, you will first need to format it using your computer's Disk Management utility before proceeding with cloning.*
 - *The Replica Drive's (Bay B) capacity must be larger than that of the Master Drive (Bay A). If its capacity is smaller or equal to the Master Drive, you will not be able to clone information onto it.*
 - *Prior to cloning, ensure there is no important data stored on the Replica Drive. Once cloning begins, all data on the Replica Drive will be deleted and replaced with the cloned data from the Master Drive.*
 - *Be alert, the cloning process will take some time (approximately 2.5 hours per 1 TB). Do not turn off power or remove the hard drive before the LED progress bars indicate the process is completed.*
- 1.** Connect the included power supply to the unit and plug it into a Tripp Lite Surge Protector, Power Distribution Unit (PDU), or Uninterruptible Power Supply (UPS).
 - 2.** Insert the 2.5" or 3.5" SATA Master hard drive (the drive that you want to clone) into the Master Drive (Bay A) of the docking station.
 - 3.** Insert the 2.5" or 3.5" SATA Replica hard drive (the drive that the cloned data will be copied to) into the Replica Drive (Bay B) of the docking station.

Offline Cloning Instructions

4. Turn on power to the docking station using the ON/OFF button on the back of the unit. The red “Power” LED will illuminate to indicate that power is being received. The red LEDs for drive bays A and B will illuminate to indicate a hard drive is connected to the corresponding port and ready for cloning.

Note: Both the A and B LEDs will blink during the cloning process.

5. Press the Clone button for several seconds until the four cloning LED lights illuminate blue at once.
6. The status LED of 25% will blink when the cloning begins. The progress bar LEDs will illuminate blue to indicate the percentage of cloning completed during the process.
7. Once the cloning reaches 100%, all blue progress bar LEDs will blink blue. The cloning process is complete once the LEDs stop blinking.

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

PRODUCT REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty and Product Registration

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support

Manual del Propietario

Estación de Conexión / Clonación USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) a SATA Doble

Modelo: U439-002-CG2

English 1 • Français 14



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- La estación de conexión SATA doble permite la conexión de dos discos duros SATA I, II o III de 2.5" o 3.5" desde el puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su computadora.
- Acceda rápidamente al contenido de un disco duro sin consumir tiempo en una instalación interna
- La clonación fuera de línea de un toque duplica un disco duro a otro sin necesidad de conectarse a una computadora anfitrión
- Una barra de LED de progreso muestra el estado de la clonación
- El USB 3.1 Gen 2 soporta tasas de transferencia de datos hasta 10 Gbps
- El UASP [USB Attached SCSI Protocol] proporciona un rendimiento hasta 70% más rápido cuando se conecta con un controlador anfitrión equipado con UASP
- Es compatible con versiones anteriores de estándares USB 3.0 SuperSpeed y USB 2.0 de Alta Velocidad
- Acepta discos duros de 2.5" y 3.5" de hasta 10 TB**

*Requiere controlador anfitrión habilitado con UASP. UASP es soportado por Windows 8 y posteriores, Mac OS X 10.8 y posteriores y Linux.

**Trabajará con discos duros más grandes conforme estén disponibles

Contenido del Empaque

- U439-002-CG2
- Cable para Dispositivo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), USB-C (M/M) – 91 cm [3 pies]
- Fuente de Alimentación Externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 1.5A; Salida: 12V, 3A)
- Manual del Propietario

Requisitos del Sistema

- (x2) Disco Duro SATA de 2.5" o 3.5"
- Computadora con un puerto USB disponible. Para alcanzar velocidades máximas de transferencia de datos se requiere de un puerto USB Type-C 3.1 Gen 2.

Nota: La función de clonación fuera de línea no trabajará si el U439-002-CG2 está conectado a una computadora. Para información adicional, consulte **Instrucciones de Clonación Fuera de Línea**.

Instrucciones de la Estación de Conexión

Notas:

- Los discos duros son sensibles a la electricidad estática y deben manipularse adecuadamente para evitar la pérdida de datos. Manipule siempre su disco duro con precaución. Utilice una correa antiestática (Tripp Lite modelo: P999-000) durante el transporte o toque una superficie metálica conectada a tierra para descargar la electricidad estática antes de manipular la unidad.
- Si su disco duro SATA aún no ha sido formateado, necesitará formatearlo primero usando la herramienta de Administración de Discos de su computadora.

1. Conecte la fuente de alimentación incluida a la unidad y enchúfela en un Supresor de Sobretensiones, Unidad de Distribución de Energía (PDU), o Sistema de Respaldo Ininterrumpible (UPS) de Tripp Lite.
2. Inserte su Disco Duro SATA de 2.5" o 3.5" en una bahía disponible en la estación de conexión. Asegúrese de que la unidad asiente firmemente en el conector SATA. Repita este paso para conectar un disco duro adicional.
3. Conecte el cable USB 3.1 Gen 2 incluido entre su computadora y la estación de conexión.

Instrucciones de la Estación de Conexión

4. Encienda la estación de conexión usando el botón de ENCENDIDO y APAGADO en la parte posterior de la unidad. El LED rojo de "Encendido" se iluminará para indicar que se está recibiendo energía. Los LEDs rojos para las bahías A y B se encenderán para indicar que está conectado un disco duro al puerto correspondiente y es reconocido por la computadora.

Instrucciones de Clonación Fuera de Línea

Notas:

- *Cerciórese que no haya ninguna conexión USB entre el U439-002-CG2 y una computadora. La función de clonación fuera de línea no trabajará si el U439-002-CG2 está conectado a una computadora.*
- *Si su disco duro SATA no ha sido formateado, necesitará formatearlo primero usando la herramienta de Administración de Discos de su computadora antes de proceder con la clonación.*
- *La capacidad del Disco de Réplica (Bahía B) debe ser mayor que la del Disco Maestro (Bahía A). Si su capacidad es menor o igual a la del Disco Maestro, no podrá clonar información en él.*
- *Antes de la clonación, asegúrese de que no hay datos importantes almacenados en el Disco de Réplica. Una vez que la clonación comienza, todos los datos en el Disco de Réplica se suprimen y se reemplazan con los datos clonados del Disco Maestro.*
- *Tenga en cuenta que el proceso de clonación llevará algún tiempo (aproximadamente 2.5 horas por 1TB). No apague o retire el disco duro antes de que las barras de progreso de LED indiquen que el proceso está completo.*

Instrucciones de Clonación Fuera de Línea

1. Conecte la fuente de alimentación incluida a la unidad y enchúfela en un Supresor de Sobretensiones, Unidad de Distribución de Energía (PDU), o Sistema de Respaldo Ininterrumpible (UPS) de Tripp Lite.
2. Inserte el Disco duro Maestro SATA de 2.5" o 3.5" (el disco que quiere clonar) en la Unidad Maestra (Bahía A) de la estación de conexión.
3. Inserte el disco duro de Réplica SATA de 2.5" o 3.5" (el disco al que se copiarán los datos clonados) en la Unidad de Réplica (Bahía B) de la estación de conexión.
4. Encienda la estación de conexión usando el botón de ENCENDIDO y APAGADO en la parte posterior de la unidad. El LED rojo de encendido se iluminará para indicar que se está recibiendo energía. Los LEDs rojos para las bahías de unidad A y B se encenderán para indicar que está conectado un disco duro al puerto correspondiente y está listo para la clonación.

Nota: Los LED A y B parpadearán durante el proceso de clonación.

5. Oprima el botón Clone durante varios segundos hasta que las cuatro luces LED de clonación se iluminen en azul.
6. El LED de estado del 25% destellará al iniciar la clonación. Los LEDs de la barra de progreso se iluminarán en color azul para indicar el porcentaje de clonado completado durante el proceso.
7. Una vez que la clonación llegue al 100%, la barra azul de LEDs de progreso destellará en azul. El proceso de clonación estará completo una vez que el LED deje de destellar.

Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años desde la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • www.triplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Station de clonage/d'accueil de USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) à Dual SATA

Modèle : U439-002-CG2

English 1 • Español 8



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2018 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- La station d'accueil Dual SATA permet de connecter deux lecteurs de disque dur SATA I, II ou III de 6,35 cm (2,5 po) ou 8,89 cm (3,5 po) depuis le port USB-C ou Thunderbolt d'un ordinateur.
- Accès rapide au contenu du lecteur de disque dur sans installation interne chronophage
- Le clonage hors ligne à une touche reproduit un lecteur de disque dur sans avoir à se connecter à un ordinateur hôte.
- Le statut du clonage s'affiche via la barre de progression à DEL.
- Prend en charge des débits de transfert de données USB 3.1 Gen 2 pouvant atteindre jusqu'à 10 Gbps
- L'UASP (protocole SCSI branché au USB)* fournit avec une performance jusqu'à 70 % plus rapide lorsque raccordé à un contrôleur hôte activé UASP.
- Rétrocompatible avec les normes USB 3.0 SuperSpeed et USB 2.0 haute vitesse
- Accepte des lecteurs de disque dur de 6,35 cm (2,5 po) et 8,89 cm (3,5 po) jusqu'à 10 TB**

*Exige un contrôleur hôte activé UASP UASP est pris en charge par Windows 8 et les versions plus récentes, Mac OSX 10.8 et les versions plus récentes et Linux.

**Fonctionnera avec des lecteurs de plus grande capacité lorsqu'ils seront disponibles.

Contenu de l'emballage

- U439-002-CG2
- Câble pour dispositif USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), USB-C (M/M) – 0.9 m (3 pi)
- Source d'alimentation externe (entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A; sortie : 12 V, 3 A)
- Manuel de l'utilisateur

Configuration requise

- (x2) lecteur de disque dur SATA de 6,35 cm (2,5 po) ou de 8,89 cm (3,5 po)
- Ordinateur avec un port USB disponible Un port USB Type C 3.1 Gen 2 est requis pour atteindre des vitesses de transfert des données maximales.

Remarque : La fonction de clonage hors ligne ne fonctionnera pas si le U439-002-CG2 est connecté à un ordinateur. Pour de plus amples informations, consulter **Instructions sur le clonage hors ligne**.

Instructions pour la station d'accueil

Remarques :

- Les lecteurs de disque dur sont sensibles à l'électricité statique et doivent être manipulés de façon adéquate afin de prévenir tout risque de perte de données. Toujours manipuler le lecteur de disque dur avec prudence. Porter un dispositif antistatique (modèle Tripp Lite : P999-000) lors de son transport ou toucher une surface métallique mise à la masse pour décharger les charges électrostatiques du corps avant de toucher au lecteur.
 - Si le lecteur de disque dur SATA n'a pas encore été formaté, il doit d'abord être formaté en utilisant l'utilitaire Disk Management de l'ordinateur.
1. Brancher le bloc d'alimentation inclus à l'appareil et le brancher à un parasurtenseur Tripp Lite, à l'unité de distribution de puissance (PDU) ou à un onduleur.
 2. Insérer le lecteur de disque dur SATA de 6,35 cm (2,5 po) ou de 8,89 cm (3,5 po) dans une baie disponible sur la station d'accueil. S'assurer que le lecteur est solidement logé sur le connecteur SATA. Répéter cette étape pour connecter des lecteurs de disque dur supplémentaires.
 3. Brancher le câble USB 3.1 Gen 2 inclus entre l'ordinateur et la station d'accueil.
 4. Mettre la station d'accueil sous tension en utilisant le bouton ON/OFF (marche/arrêt) à l'arrière de l'appareil. Le voyant à DEL rouge de tension s'allumera pour indiquer que l'appareil est alimenté. Les voyants à DEL rouges des bays de lecteurs A et B s'allumeront pour indiquer qu'un lecteur de disque dur est connecté au port correspondant et est reconnu par l'ordinateur.

Instructions pour le clonage hors ligne

Remarques :

- S'assurer qu'il n'y a aucune connexion USB entre le U439-002-CG2 et un ordinateur. La fonction de clonage hors ligne ne fonctionnera pas si le U439-002-CG2 est connecté à un ordinateur.
 - Si le lecteur de disque dur SATA n'a pas encore été formaté, il doit d'abord être formaté en utilisant l'utilitaire Disk Management de l'ordinateur avant de procéder au clonage.
 - La capacité du lecteur de réplique (baie B) doit être supérieure à celle du lecteur maître (baie A). Si sa capacité est inférieure ou égale à celle du lecteur principal, il ne sera pas possible d'y cloner des informations.
 - Avant le clonage, s'assurer qu'aucune donnée importante n'est stockée sur le lecteur de réplique. Lorsque le clonage commence, toutes les données sur le lecteur de réplique seront supprimées et remplacées par les données clonées depuis le lecteur principal.
 - Veuillez noter que le processus de clonage prendra un certain temps (environ 2,5 heures pour 1 TB). Ne pas commuter hors tension ou retirer le lecteur de disque dur avant que les voyants à DEL de progression indiquent que le processus est terminé.
- 1.** Brancher le bloc d'alimentation inclus à l'appareil et le brancher à un parasurtenseur Tripp Lite, à l'unité de distribution de puissance (PDU) ou à un onduleur.
 - 2.** Insérer le lecteur de disque dur maître SATA de 6,35 cm (2,5 po) ou de 8,89 cm (3,5 po) (le lecteur devant être cloné) dans le lecteur maître (baie A) de la station d'accueil.
 - 3.** Insérer le lecteur de disque dur de réplique SATA de 6,35 cm (2,5 po) ou de 8,89 cm (3,5 po) (le lecteur sur lequel les données clonées seront copiées) dans le lecteur de réplique (baie B) de la station d'accueil.

Instructions pour le clonage hors ligne

4. Mettre la station d'accueil sous tension en utilisant le bouton ON/OFF (marche/arrêt) à l'arrière de l'appareil. Le voyant à DEL rouge de tension s'allumera pour indiquer que l'appareil est alimenté. Les voyants à DEL rouges pour les baies de lecteurs A et B s'allumeront pour indiquer qu'un lecteur de disque dur est connecté au port correspondant et prêt pour le clonage.

Remarque : Les deux voyants A et B clignotent pendant le processus de clonage.

5. Appuyer sur le bouton Clone (clonage) pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que les autres voyants à DEL de clonage s'allument tous en bleu en même temps.
6. Le voyant à DEL de statut de 25 % clignotera lorsque le clonage est amorcé. Les voyants à DEL de la barre de progression s'allumeront en rouge pour indiquer le pourcentage de clonage complété alors que la procédure se poursuit.
7. Une fois que le clonage atteint 100 %, tous les voyants à DEL de la barre de progression clignoteront en bleu. Le processus de clonage est complété une fois que les voyants à DEL cessent de clignoter.

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support