

Installation Guide

Universal RJ45 Plug Lock, Locking Insert and Key

Models: N2LOCK-010-YW,
N2LPLUG-010-YW, N2LOCK-KEY-RD

Español 8 • Français 15 • Русский 22

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered
to win an ISOBAR surge protector in our monthly drawing!

www.tripplite.com/warranty




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.


Installation



This product may not be suitable for some top opened (shown below) or special jack applications.




This product is designed to work with following RJ45 jack dimensions:




Installation

N2LOCK-010-YW Plug Lock Installation

- 1** Bend the latch back and forth to create a creasing line.




- 2** Align the cutter with the creasing line to cut off the latch.




Installation

- 3** Affix the Plug Lock onto the RJ45 connector.




Note: Always check for proper fitting of the latch. Otherwise, it can cause damage to the RJ45 jack.




Installation

- 4 Plug the newly affixed RJ45 connector directly into the desired RJ45 jack.




Note: A click sound will indicate the RJ45 connector is properly locked into place.



Installation

N2LPLUG-010-YW Plug Locking Insert Installation

- 1 Plug the Locking Insert directly into the RJ45 jack.




Note: A click sound will indicate the Locking Insert is properly locked into place.

N2LOCK-KEY-RD Plug Key Removal


Note: This key will release both the N2LOCK-010-YW Plug Lock and N2LPLUG-010-W Plug Locking Insert.

- 1 Insert the teeth of the key into the available groove located at the top of the locking plug.




Operation

- 2** Pull out the plug and key together.



- 3** Release the key.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Guía de Instalación

Plug Lock Universal RJ45, Inserto de Asegurado y Llave

**Modelos: N2LOCK-010-YW,
N2LPLUG-010-YW, N2LOCK-KEY-RD**

English 1 • Français 15 • Русский 22



Excellencia en
Manufactura.


**1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU.
tripplite.com/support**

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.


Instalación



Este producto puede no ser adecuado para algunas aplicaciones abiertas por arriba (mostrada abajo) o con conectores especiales.




Este producto está diseñado para trabajar con las siguientes dimensiones de enchufe RJ45:




Instalación

Instalación de Plug Lock N2LOCK-010-YW

- 1** Doble el pestillo hacia atrás y adelante para crear una línea de pliegue.




- 2** Alinee el cortador con la línea de pliegue para cortar el pestillo.




Instalación

- 3** Fije el Plug Lock en el conector RJ45.




Nota: Compruebe siempre la correcta colocación del pestillo. De lo contrario, puede causar daños en el conector RJ45.




Instalación

- 4** Enchufe el conector RJ45 recién colocado directamente en el conector RJ45 deseado.




Nota: Un clic indicará que el conector RJ45 está correctamente asegurado en su sitio.



Instalación

Instalación del Inserto Plug Lock N2LPLUG-010-YW

- 1 Enchufe el Inserto Plug Lock directamente en el conector RJ45.




Nota: Un clic indicará que el inserto de asegurado está correctamente asegurado en su sitio.

Retiro de la Llave de la Clavija N2LOCK-KEY-RD


Nota: Esta llave liberará el Plug Lock N2LOCK-010-YW y el Inserto de Asegurado de la Clavija N2LPLUG-010-W.

- 1 Inserte los dientes de la llave en la ranura disponible situada en la parte superior de la clavija de seguridad.




Operación

- 2** Saque el enchufe y la llave juntos.



- 3** Libere la llave.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU.
tripplite.com/support

Guide d'installation

Dispositif de verrouillage universel de prise RJ45, pièce d'insertion de verrouillage et clé

**Modèles : N2LOCK-010-YW,
N2LPLUG-010-YW, N2LOCK-KEY-RD**

English 1 • Español 8 • Русский 22




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.


Installation



Ce produit peut ne pas convenir à certaines applications à dessus ouvert (comme illustré ci-dessous) ou à prises spéciales.




Ce produit est conçu pour fonctionner avec les prises RJ45 dont les dimensions sont les suivantes :




Installation

Installation du dispositif de verrouillage de prise N2LOCK-010-YW

- 1** Plier le loquet d'avant en arrière pour créer une ligne de pliure.




- 2** Aligner le coupe-fil avec la ligne de pliure pour couper le loquet.




Installation

- 3** Apposer le dispositif de verrouillage de prise sur le connecteur RJ45.




Remarque : Toujours vérifier le bon ajustement du loquet. Sinon, il risquerait de causer des dommages à la prise RJ45.



Installation

- 4** Brancher le connecteur RJ45 nouvellement apposé directement dans la prise RJ45 voulue.




Remarque : Un déclic indiquera que le connecteur RJ45 est correctement verrouillé en place.



Installation

Installation de la pièce d'insertion du dispositif de verrouillage de prise N2LPLUG-010-YW

- 1 Brancher la pièce d'insertion de verrouillage directement dans la prise RJ45.




Remarque : Un déclic indiquera que la pièce d'insertion de verrouillage est correctement verrouillée en place.

Retrait de la clé de prise N2LOCK-KEY-RD


Remarque : Cette clé relâchera le dispositif de verrouillage de prise N2LOCK-010-YW et la pièce d'insertion de verrouillage de prise N2LPLUG-010-W.

- 1 Insérer les dents de la clé dans la rainure disponible qui se trouve sur le dessus de la prise de verrouillage.




Fonctionnement

- 2** Tirer sur la prise et la clé en même temps.



- 3** Relâcher la clé.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Руководство по установке

Универсальный фиксатор, вставка для фиксации и ключ для разъемов RJ45

Модели: N2LOCK-010-YW,
N2LPLUG-010-YW, N2LOCK-KEY-RD

English 1 • Español 8 • Français 15




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite. Перепечатка
запрещается.


Установка



Данное изделие может не подходить для некоторых гнездовых разъемов с верхней крышкой (см. ниже) или особой конструкции.




Данное изделие предназначено для гнездовых разъемов RJ45, имеющих следующие размеры:




Установка

Установка фиксатора разъема N2LOCK-010-YW

- 1** Согните защелку в разные стороны для образования линии сгиба.




- 2** Отрежьте защелку кусачками по линии сгиба.




Установка

- 3 Закрепите фиксатор штекерного разъема на коннекторе RJ45.




Примечание. Обязательно проверьте правильность подгонки защелки. В противном случае она может повредить гнездовой разъем RJ45.




Установка

- 4** Вставьте вновь закрепленный коннектор RJ45 непосредственно в нужный гнездовой разъем RJ45.




Примечание. В случае правильной фиксации коннектора RJ45 раздается характерный щелчок.



Установка

Установка вставки для фиксации разъема N2LPLUG-010-YW

- 1 Установите вставку для фиксации разъема непосредственно в гнездо RJ45.




Примечание. В случае правильной фиксации вставки раздается характерный щелчок.

Извлечение ключа для высвобождения разъема N2LOCK-KEY-RD


Примечание. Этот ключ обеспечивает высвобождение фиксатора штекерного разъема N2LOCK-010-YW и вставки для фиксации разъема N2LPLUG-010-W.

- 1 Вставьте бородку ключа в прорезь, расположенную в верхней части зафиксированного разъема.




Порядок эксплуатации

- 2 Выньте разъем вместе с ключом.



- 3 Выньте ключ.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support